






Инструкции за употреба на MP3 плейър AD-9632

Описание

Поддържа: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, WAV, ASF audio и AMV video формати, 1.8" OLED дисплей, многоезично меню, опция за записване на глас, вграден FM радио приемник, поддържа автоматично и ръчно сканиране на честоти, с възможност за запамяване на до 40 радио-канала. Изписване на текста на песента върху дисплея в реално време (LRC формат), свързване посредством USB2.0 интерфейс (read: 1000K / write: 800K), поддържани операционни системи: Windows 98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2.



Комплектът включва: MP3 плейър, стерео слушалки, диск с драйвъри, USB кабел, зарядно устройство и ръководство за употреба.

I. Общи Инструкции




1. Включване и Изключване на плейъра – Плейъра се включва и изключва чрез задържане на бутона 
2. Достъп до менюто – след като сте включили плейъра, чрез  и  маркирайте желаното меню и натиснете MENU за да го изберете. В случай, че искате да се върнете в главното меню, натиснете бутона MENU и го задръжте.
3. Настройка на силата на звука – натиснете бутона VOL и чрез  и  определете силата на звука, чрез бутона MENU, се върнете в предходния режим. (бутона VOL е активен само при вече избран режим на работа, Player, FM Radio и т.н.)
4. След свързване към компютъра с приложеният USB кабел, плейъра се разпознава като външен твърд диск. Добавянето на MP3-ки става, чрез командите Copy и Paste на файловете от PC-то, „върху“ плейъра.

II. Режими на Работа

Просвирване на MP3 (Music)

1. Свържете слушалките с плейъра
2. От менюто маркирайте режим Music и натиснете MENU за да го изберете
3. Натиснете Play, за да за да просвирите вече добавените песни в плейъра.
4. За да просвирите различна песен използвайте бутоните  или .

Възпроизвеждане на Видео (Movie)

1. Свържете слушалките с плейъра
2. От менюто маркирайте режим Video и натиснете M за да го изберете.
3. Натиснете , за да за да просвирите вече добавените клипове в плейъра.
4. За да възпроизведете различен клип използвайте бутоните  или .

***** В софтуера към mp3 плейъра има програма, която конвертира най-разпространените видео формати в AMV - видео формат**

Еквалайзер

1. Докато прослушвате дадена песен, натиснете MENU и изберете Equalizer
2. Изберете най-добрият, за Вас, начин на звучене и се върнете в режима Music, по вече познатият начин.

Режим Lyrics

1. За да можете да видите текста на дадена песен, той трябва да е „качен“ в плейъра като файл с разширение .lrc и да е със същото име като това на съответната песен.



Пример: mysong.mp3 – песента

mysong.lrc – текста на песента





2. За да видите текста на песента, след като вече сте го „качили“ на плейъра, задръжте бутона MENU, докато слушате песента

Запис на Глас

1. Изберете режим Record от главното меню
2. Натиснете бутона MENU. От подменюто изберете Rec Type и определете типа на запис.

3. Натиснете бутона  за да стартирате записа
4. Натиснете бутона  за да спрете записа
5. Задръжте бутона MENU за да се върнете в главното меню
6. За да прослушате записаният файл, изберете режим Voice от главното меню.

Режим FM Radio

1. От главното меню изберете режим FM Radio
2. За автоматично намиране на станция задръжте  или  за 2-3 секунди
3. Чрез еднократно натискане на  или , станциите се откриват ръчно, със стъпка от 100kHz
4. След като сте избрали някоя станция, натиснете MENU и изберете Save, за да запазите станцията.
5. За да запишете сигнала от радиото, пак чрез бутона меню, изберете типа на запис (Long rec или Fine Rec)

III. Настройки – от меню настройки можете да промените следното

1. Часът и датата – **System Time**
2. Времето за гасене на дисплея (Screensaver) – **LCD Set**
3. Език – **Language**
4. Времето за изкл. На плъра – **Power off**
5. Режим на просвирване – **Replay mode**
6. Информация за паметта – **Memory info**
7. Вкл и Изкл на високоговорителя – **Speaker Ctrl**
8. Промяна на фирмуера – **Firmware version** и **Firmware upgrade**

ВНИМАНИЕ! При неуспешен опит за ъпдейт на софтуера или механична повреда, причинена от груба небрежност, гаранцията на устройството отпада.

За повече информация: <http://www.privileg-bg.com/>